Guide
uMic

unitron™ Hearing matters

Merci

Merci d'avoir choisi Unitron uMic.™

Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par une perte auditive. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de l'audition pour développer des solutions innovantes et pratiques, accessibles à tous. Parce que l'audition est essentielle.

Votre uMic

Professionnel de l'audition : _____

_____

Téléphone : _____

Numéro de série de l'uMic : _____

Garantie : _____

Date d'achat : _____

Référence rapide

Charger l'uMic



Marche/Arrêt



Couplage Bluetooth



Porter l'uMic



Voyant

Mise en marche		Vert pendant 2 secondes
Arrêt		Rouge pendant 2 secondes
Recharge		Rouge fixe
Avertissement de pile faible		Clignotement court rouge en plus du voyant principal
Transmission		Bleu fixe
Transmission en pause		Clignotement court bleu
Mode de couplage		Clignotement rapide bleu

Table des matières

Votre uMic en un coup d'œil 2
Premiers pas 4
Charge de l'uMic 5
Mise en marche/arrêt de l'uMic 7
Couplage Bluetooth avec l'uMic 8
Signification du voyant d'état 10
Test de fonctionnement de l'uMic 12
Port correct de l'uMic 13
Réglage du volume de l'uMic 14
Mise hors tension de l'uMic 15
Utiliser l'uMic et passer des appels téléphoniques 16
Utiliser l'uMic et regarder la télévision 17
Distance de transmission de l'uMic 18
Suppression de tous les couplages Bluetooth 19
Utilisation du cordon 20
Guide de dépannage 21
Avertissements 26
Informations de conformité 31
Informations et explications sur les symboles 33

Votre uMic en un coup d'œil

1 Augmentation du volume (+)
2 Réduction du volume (−)
3 Bouton Marche/Arrêt (I/O)
4 Entrée de chargement (mini-USB)
5 Ouverture de microphone
6 Voyant d'état
7 Œillet pour cordon
8 Clip de retenue



Accessoires

(contenu pouvant varier en fonction du pays)

Câble mini-USB double (1 entrée/2 sorties)

Cordon

Housse de protection



Autres accessoires en option

Cordon d'alimentation mini-USB Unitron

Adaptateur pour chargeur de voiture 12 V

uMic nécessite un dispositif uDirect™ 2, uDirect 3 ou uStream pour être utilisé avec votre aide auditive Unitron. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation approprié.

Premiers pas

Le système est composé de trois éléments principaux :

- uMic
- Aides auditives Unitron
- Un dispositif de transmission

uMic est compatible avec trois dispositifs de transmission, à savoir uDirect 2, uDirect 3 et uStream.

L'uMic transmet, sans fil, la voix de l'interlocuteur vers vos aides auditives via le dispositif de transmission.

Une fois le signal de l'uMic reçu, le niveau du microphone des aides auditives s'ajuste automatiquement. Le niveau de réglage est défini par votre professionnel de l'audition.



Charge de l'uMic

Votre uMic est doté d'une batterie rechargeable non amovible intégrée. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote en rouge.

Procédure de chargement :



1. Insérez le cordon d'alimentation Unitron fourni avec l'uDirect 2 ou l'uDirect 3 dans l'entrée mini-USB de l'uMic.
2. Branchez le chargeur dans une prise murale.

En règle générale, le temps de chargement est de deux heures. Une fois le chargement terminé, le voyant s'allume en vert de manière fixe.

La première fois que vous chargez l'uMic, laissez-le en charge pendant au moins trois heures, même si l'indicateur de batterie n'est pas allumé ou devient vert avant ce laps de temps.

Utilisation d'un cordon d'alimentation pour deux appareils :

Insérez le câble mini-USB double entre le câble d'alimentation et les appareils, comme indiqué ci-dessous.

Avec uDirect 2, uDirect 3 ou uStream :

Il est possible de charger deux appareils en même temps.



Avec uTV™ 3:

Il est possible de charger l'uMic tout en utilisant l'uTV 3.



Vous pouvez laisser l'uMic connecté au chargeur toute la nuit en toute sécurité.

Mise en marche/arrêt de l'uMic

Faites glisser le bouton Marche/Arrêt (I/O) comme indiqué pour allumer ou éteindre l'uMic.



Mode veille :

Si après 30 minutes, aucun dispositif de transmission n'est détecté, l'uMic se met hors tension pour économiser la batterie, même si le bouton Marche/Arrêt est en position de marche.

Pour quitter le mode veille, éteignez l'uMic, puis rallumez-le.

Couplage Bluetooth avec l'uMic

Mettre l'uMic en mode de couplage :

Si l'uMic n'a jamais été couplé auparavant, le mode de couplage est automatiquement activé une fois l'appareil allumé.

Pour lancer manuellement le mode de couplage :



1. Mettez l'uMic hors tension.
2. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (⊕) et maintenez-le enfoncé.
3. Mettez l'uMic sous tension tout en maintenant le bouton (⊕) enfoncé.
4. Relâchez le bouton (⊕) au bout de deux secondes, dès que le voyant clignote rapidement en bleu.
5. Veillez à ce que le dispostif de transmission et l'uMic ne se trouvent pas à plus d'un mètre l'un de l'autre.

L'uMic restera en mode de couplage pendant deux minutes ou quittera ce mode une fois le couplage terminé.

Fin du couplage :

Patientez jusqu'à ce que les voyants s'allument en bleu de manière fixe. En règle générale, cela ne prend que quelques secondes. Toutefois, cette procédure peut durer jusqu'à deux minutes.

Il est possible de coupler l'uMic avec quatre appareils au maximum. Un cinquième couplage de périphérique remplacera le premier périphérique couplé.

Deux appareils ne doivent être couplés qu'une seule fois. Une fois éteints, les appareils restent couplés et se connectent automatiquement après leur remise sous tension.

Signification du voyant d'état

Informations utiles lorsque l'appareil est en marche :

Mise en marche	Vert pendant 2 secondes
Transmission	Bleu fixe
Transmission en pause	Clignotement court bleu
Mode de couplage	Clignotement rapide bleu

Informations relatives à l'alimentation et à la batterie :

Mise en marche	Vert pendant 2 secondes
Arrêt	Rouge pendant 2 secondes
Recharge	Rouge fixe
Batterie chargée	Vert fixe
Avertissement de pile faible	Clignotement court rouge en plus du voyant principal
uMic en veille ou hors tension	Voyant éteint

Pour quitter le mode veille, mettez l'uMic hors tension, puis rallumez-le.

Lorsque le voyant rouge de batterie faible clignote :

- Le niveau de la batterie est ‹ à 20 %
- Il reste moins d'une heure et demi pour effectuer la transmission.
- Pensez à recharger l'uMic

Il est également possible de charger l'uMic tout en l'utilisant.

Test de fonctionnement de l’uMic



Après le couplage à votre dispositif de transmission, effectuez un rapide test de fonctionnement en tapotant délicatement sur l'ouverture de microphone.

Vous devez entendre clairement les bruits émis dans vos aides auditives.

En principe, aucune ligne de visée n’est requise entre l’uMic et le dispositif de transmission. Si la transmission audio s’arrête brusquement, consultez le guide de dépannage.

Port correct de l’uMic



1. Appuyez délicatement pour ouvrir le clip.
2. Assurez-vous que l'uMic est correctement fixé sur le vêtement, comme indiqué sur la photo.
3. Pour éviter tout bruit de frottement, ne recouvrez pas l’uMic avec des vêtements lorsque vous l’utilisez.

Distance par rapport à la bouche de l’interlocuteur :



- La distance optimale est 20 cm
- La distance ne doit pas être supérieure à 50 cm pour obtenir des performances audio uniformes.

Plus le bruit ambiant est élevé, plus l’uMic doit être proche de la bouche de l’interlocuteur.

N'utilisez pas de cordon autour du cou lors de la transmission. Tout bruit de frottement peut nuire à la qualité du son.

Réglage du volume de l’uMic

Pour modifier le volume de l’uMic :

1. Parlez dans l’uMic à une distance de 20 cm.
2. A l'aide des touches de volume (⊕/⊖), réglez le volume de l'uMic de sorte à ajuster la sensibilité et la puissance des microphones.

Si vos aides auditives captent trop le bruit ambiant, réduisez le volume de vos aides auditives et augmentez celui de votre uMic.

Le paramètre de volume de l'uMic est enregistré même lorsque ce dernier est éteint.

Votre professionnel de l’audition peut modifier le niveau des microphones des aides auditives tout en utilisant l’uMic pour régler le volume des sons environnants.

Mise hors tension de l’uMic



Pour arrêter totalement la transmission de l'uMic, mettez l'uMic hors tension en faisant coulisser le bouton Marche/Arrêt sur la position arrêt.

Une fois en position d’arrêt, le marquage blanc disparaît.

Mettez l’uMic hors tension lorsque vous ne l’utilisez pas.

Si la connexion de l'uMic au dispositif de transmission est perdue pendant plus de 30 minutes, l'uMic passe directement en mode veille pour économiser la batterie. Le voyant s’éteint et il faut relancer l’uMic (mise hors tension et remise sous tension) pour reprendre la transmission.

Utiliser l'uMic et passer des appels téléphoniques

Les appels téléphoniques via Bluetooth sont toujours prioritaires sur la transmission de l'uMic.

Si le dispositif de transmission uStream, uDirect 2 ou uDirect 3 est couplé avec votre téléphone portable, vous pouvez tout de même recevoir des appels téléphoniques, même lorsque vous utilisez l'uMic. En cas d'appel entrant, le dispositif de transmission arrête automatiquement de transmettre les signaux audio depuis l'uMic et les envoie depuis votre téléphone portable vers vos aides auditives.

Utiliser l'uMic et regarder la télévision

Pour garantir un son stéréo de haute qualité sur votre téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser l'uTV 3 approprié.

Lorsqu'une sortie audio d'un téléviseur analogique n'est pas disponible ou lors d'un déplacement, il est possible d'utiliser l'uMic pour améliorer la qualité du son lorsque vous regardez la télévision.



Pour obtenir des résultats optimaux :

1. Essayer de localiser le haut-parleur du téléviseur.
2. Mettez l'uMic à 20 cm du haut-parleur.
3. Il peut être judicieux de laisser le chargeur branché lorsque vous regardez la télévision.

Distance de transmission de l’uMic

L'émetteur uMic fonctionne dans un rayon de 20 m. Aucune ligne de visée n'est requise entre votre dispositif de transmission et l'uMic. Les interférences causées par les objets présents dans la ligne de visée peuvent réduire la portée de fonctionnement.

Lorsque l'uMic est placé hors de la portée du dispositif de transmission, la transmission audio sans fil est interrompue, voire annulée. Ensuite, une fois l'uMic replacé dans la portée du dispositif de transmission, la transmission vers vos aides auditives reprend automatiquement.

Jusqu'à 10 secondes peuvent s'écouler avant que la transmission ne reprenne.

Si la transmission est interrompue pendant plus de 30 minutes, il peut s'avérer nécessaire de mettre l'uMic hors tension et de le rallumer.

Suppression de tous les couplages Bluetooth

Si vous rencontrez des problèmes avec l’un des appareils couplés ou si un appareil cesse de se connecter à votre uMic, vous pouvez supprimer tous les couplages depuis l’uMic.



1. Mettez l'uMic sous tension tout en maintenant enfoncé le bouton (⊕) pendant dix secondes. Tous les couplages sont alors supprimés.
2. Lorsque le voyant bleu devient vert, relâchez le bouton (⊕).

Supprimer le couplage des appareils Bluetooth interdit la connexion avec tout autre appareil Bluetooth précédemment couplé. Vous devez effectuer une nouvelle fois le processus de couplage (voir page 8) si vous souhaitez vous reconnecter.

Une fois les couplages supprimés, le voyant d’état clignote rapidement en bleu pendant quelques secondes (mode de couplage automatique).

Utilisation du cordon

Pour transporter l'appareil, vous pouvez utiliser le cordon détachable, comme illustré ci-contre.

Guide de dépannage

Causes les plus probables	Solution
Je n'entends aucun son par l'uMic	
L'un des appareils ou tous les appareils sont hors tension	Assurez-vous que tous les appareils (uMic, dispositif de transmission, aides auditives) soient sous tension et opérationnels
L'uMic est en mode pause (voyant d'état clignotant en bleu)	Appuyez brièvement sur le bouton d'accès du dispositif de transmission pour reprendre la transmission
Le dispositif de transmission et l'uMic sont trop éloignés l'un de l'autre	Rapprochez les appareils l'un de l'autre (20 mètres maximum). Pour éviter toute interruption de la transmission, veillez à porter correctement le dispositif de transmission et à laisser l'uMic dans la portée de fonctionnement
Un obstacle empêche la transmission	Selon l'appareil, une ligne de visée peut s'avérer nécessaire

Causes les plus probables	Solution
J'entends des interférences lors de la transmission des signaux audio	
L'uMic est trop éloigné du dispositif de transmission ou quelque chose fait obstacle	Ne dépassez pas la distance maximale et repositionnez l'appareil
Une fois sous tension, le dispositif de transmission cherche d'autres appareils couplés pendant deux minutes. Cela peut entraîner la perte du signal audio	Au bout de deux minutes, le dispositif de transmission arrête de rechercher d'autres appareils et les interférences cessent
Le volume lors de la transmission n'est pas approprié (trop faible ou trop élevé).	
Les niveaux de volume ne sont pas correctement réglés	Réglez le volume à l'aide des touches de volume (⊕/⊖) du dispositif de transmission. Il est également possible de régler le volume avec les boutons (⊕/⊖) de l'uMic

Causes les plus probables	Solution
Il y a trop de bruit et je ne comprends pas ce que dit mon interlocuteur	
Les microphones de vos aides auditives sont réglés trop fort	Réduisez le volume des aides auditives en appuyant sur le bouton (⊖) du dispositif de transmission jusqu'à atteindre le niveau qui vous convient. Rapprochez l'uMic de la bouche de l'interlocuteur (20 cm). Utilisez le bouton (⊕) de l'uMic pour augmenter le volume de l'uMic
L'uMic frotte contre les vêtements de la personne appareillée	Assurez-vous que l'uMic soit bien fixé. Aucun vêtement ne doit couvrir l'uMic
Les réglages de vos aides auditives ne sont pas appropriés	Demandez à votre professionnel de l'audition de régler vos aides auditives

Causes les plus probables	Solution
L'uMic n'est plus reconnu par le dispositif de transmission avec lequel il a été précédemment couplé	
Après deux minutes sans détecter d'appareil, le dispositif de transmission cesse de rechercher des appareils afin d'économiser la batterie	Mettez le dispositif de transmission hors tension. Attendez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation rouge s'éteigne, puis rallumez l'appareil
Les appareils sont trop éloignés les uns des autres	Rapprochez les appareils à 1 mètre les uns des autres, puis réessayez
Il est possible de coupler l'uMic avec quatre appareils Bluetooth au maximum. Si la mémoire interne est pleine, le cinquième appareil couplé remplacera le premier	Répétez le processus de couplage pour chaque appareil
Le couplage n'a jamais été fait ou a été supprimé manuellement	Répétez le processus de couplage pour chaque appareil
Le voyant ne s'allume pas en bleu de manière fixe.	
L'uMic et le dispositif de transmission ne sont pas couplés	Répétez le processus de couplage pour chaque appareil

Causes les plus probables	Solution
Le voyant clignote rapidement en bleu sur l'uMic	
L'uMic est en mode de couplage	Procédez au couplage
Les voyants s'allument en bleu de manière fixe, mais aucun son ne sort de l'uMic.	
Le dispositif de transmission est hors de portée des aides auditives	Portez le dispositif de transmission autour du cou et installez correctement le cordon
Le dispositif de transmission n'est pas programmé correctement pour vos aides auditives	Demandez à votre professionnel de l'audition de reconfigurer votre dispositif de transmission et les aides auditives
Le chargement prend plus de temps que prévu.	
L'appareil est utilisé lors du chargement	Il est possible de charger et d'utiliser l'appareil en même temps. Toutefois, le chargement dure alors 30 % plus longtemps (›2 heures)
Le chargeur ne fournit pas assez de courant de charge	Utilisez uniquement les chargeurs approuvés par Unitron

Pour tout problème non traité dans ce guide d'utilisation, contactez votre professionnel de l'audition.

Avertissements

Prenez soin de lire les informations des pages suivantes avant d'utiliser votre Unitron uMic.

Identification des risques

⚠ Rangez cet appareil hors de portée des animaux et des enfants de moins de 3 ans.

⚠ Utilisez exclusivement des aides auditives qui ont été spécialement programmées pour vous par votre professionnel de l'audition.

⚠ Il est interdit d'apporter des modifications à un appareil sans l'autorisation expresse d'Unitron.

⚠ L'utilisation de cet appareil est interdite aux personnes utilisant des appareils médicaux implantables actifs (pacemakers, défibrillateurs, etc.). Pour plus de détails, consultez votre professionnel de l'audition.

⚠ Le fait d'ouvrir l'uMic peut l'endommager. En cas de problèmes qui ne pourraient pas être résolus en suivant les consignes de réparation présentées dans le chapitre « Dépannage » de ce manuel, consultez votre audioprothésiste.

⚠ Ce produit contient une pile intégrée non remplaçable. Afin d'éviter toute blessure ou d'endommager le produit, n'essayez ni d'ouvrir celui-ci ni de retirer la batterie.

⚠ Mettez les composants électroniques au rebut conformément aux réglementations locales.

⚠ N'utilisez pas l'appareil dans des zones explosives (en présence d'anesthésiques inflammables, dans des mines ou zones industrielles avec un risque d'explosion, ou dans un environnement riche en oxygène) ou dans les lieux où il est interdit d'utiliser des appareils électroniques.

⚠ Il est possible de connecter des appareils externes, à condition qu'ils aient été testés conformément aux normes IECXXXXX. Utilisez uniquement les accessoires approuvés par Unitron.

⚠ Toute utilisation de vos câbles uMic contraire à leur fonction prévue (porter le câble USB autour du cou, par exemple) peut entraîner des blessures corporelles.

⚠ Lors de l'utilisation de machines, assurez-vous qu'aucune partie de l'appareil ne puisse se coincer dans la machine.

⚠ Le port mini-USB doit être utilisé exclusivement pour l'objet auquel il est destiné.

⚠ Mise en garde : risque de choc électrique. Ne branchez pas la fiche seule dans une prise électrique.



⚠ Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement les chargeurs fournis par Unitron ou des chargeurs stabilisés 5 V CC, 500 mA au minimum.

Informations sur la sécurité du produit

⚠ Ne chargez pas l'uMic à partir du port USB d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable, Cela risquerait d'endommager l'appareil.

⚠ Mettez l'uMic hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

⚠ Le cordon de l'uDirect 2 ou uDirect 3 doit toujours être branché et porté autour du cou lors de la transmission des signaux à vos aides auditives.

⚠ Protégez les connecteurs, prises, prise de recharge et chargeur contre les poussières et les impuretés.

⚠ Protégez tous les appareils contre une humidité excessive (bain, natation) et les sources de chaleur (radiateur, téléviseur). Protégez les appareils contre les chocs et vibrations excessifs.

⚠ Nettoyez les appareils à l'aide d'un tissu humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage domestiques (lessive en poudre, savon, etc.) ou d'alcool pour les nettoyer. N'utilisez jamais de four à micro-ondes ou autre appareil chauffant pour faire sécher les appareils.

⚠ La technologie de transmission inductive numérique codée, utilisée dans ces appareils, est extrêmement fiable et n'engendre presque aucune interférence avec d'autres appareils. Remarque :

lorsque vous utilisez le système à proximité d'un équipement informatique, d'une installation électronique ou de tout autre champ électromagnétique puissant, il est recommandé de l'installer à au moins 60 cm de l'appareil émettant des interférences afin d'en assurer le bon fonctionnement.

⚠ Un examen médical ou dentaire spécial, incluant les radiations décrites ci-dessous, peut affecter le bon fonctionnement de votre uMic. Avant tout examen médical ou dentaire incluant des rayons X, des scanners ou des IRM, procédures générant des champs magnétiques, retirez vos aides auditives et laissez-les à l'extérieur des salles d'examen.

Autres informations importantes

⚠ L'uMic est compatible avec Bluetooth 2.1. Sa technologie de transmission sans fil est optimisée pour les dispositifs de transmission Unitron, tels qu'uDirect 2 ou uDirect 3, sans se limiter toutefois à ces dispositifs.

⚠ L'utilisation de l'uMic avec des dispositifs de transmission autres qu'Unitron n'est pas prise en charge par Unitron.

Informations de conformité

Déclaration de conformité

Unitron déclare, par la présente, que ce produit Unitron est conforme aux principales exigences de la directive européenne 1999/5/EC dite « R&TTE » relative aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications. L'intégralité de la déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant ou du représentant Unitron local dont l'adresse figure sur la liste à consulter sur le site www.unitron.com (sites internationaux).

Notification 1 :

Ce dispositif est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS-210 de l'industrie canadienne. Le fonctionnement du dispositif est soumis aux deux conditions suivantes :

1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nocive, et
2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Notification 2 :

Toute altération ou modification apportée à ce dispositif sans l'accord exprès d'Unitron peut mettre fin à l'autorisation FCC d'utiliser cet appareil.

Notification 3 :

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de Classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC et de la norme ICES-003 de l'industrie canadienne. Ces limites ont pour objectif de fournir

une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une interférence ne se produise pas avec une installation particulière. Au cas où ce dispositif causerait une interférence nocive sur la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est recommandé d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Repositionnement ou déplacement de l'antenne de réception

Augmentation de la distance entre l'appareil et le récepteur

Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui qui alimente le récepteur.

Prise de contact avec le revendeur de l'appareil ou un technicien radio/TV qualifié

Notification 4 :

Déclaration FCC/IC sur l'exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC et IC, relatives à l'exposition aux rayonnements, établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour répondre aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ni utilisé conjointement avec tout autre émetteur ou antenne.

Australie : Code fournisseur : N15398

Nouvelle-Zélande : Code fournisseur : Z1285

Informations et explications sur les symboles

CE XXXX	Avec le symbole CE, Unitron déclare que ce produit Unitron satisfait aux exigences de la directive européenne 1999/5/CE dite « R&TTE » relative aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications. Les chiffres après le symbole CE sont les numéros des organismes de certification consultés en vertu des directives mentionnées ci-dessus.
	Ce symbole indique qu'il est essentiel que l'utilisateur lise les informations importantes de ce mode d'emploi et en tienne compte.
⚠	Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur accorde une attention particulière aux avertissements de ce mode d'emploi.
	Information importante pour la manipulation et la sécurité du produit.
	Étiquette de conformité concernant la compatibilité électromagnétique et les radiocommunications en Australie.
	Ce symbole signifie que les appareils décrits dans ce guide sont classés parmi les produits de type B dans la norme EN 60601-1. La surface de l'aide auditive est conforme aux exigences du type B.
EC REP	Ce symbole doit être accompagné du nom et de l'adresse du représentant autorisé dans l'Union européenne.
	Ce symbole doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant (qui commercialise cet appareil sur le marché).

Conditions de fonctionnement :

Cet appareil est conçu pour fonctionner sans problème ni restriction s'il est utilisé normalement, sauf précision contraire spécifiée dans le guide d'utilisation.

Conditions de transport et de stockage :

Température : –20° à +60° Celsius (–4° à +140° Fahrenheit).
Humidité relative au transport : jusqu'à 90 % (sans condensation).
Humidité relative au stockage : 0 à 70 %, hors utilisation.
Pression atmosphérique : 200 hPa à 1500 hPa.

Le symbole représentant une poubelle barrée vous indique qu'il ne faut pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers. Veuillez rapporter tout appareil inutilisé dans les lieux de collecte des équipements électroniques ou le confier à votre audioprothésiste qui le mettra au rebut de façon appropriée. Une mise au rebut appropriée contribue à protéger l'environnement et la santé.

Bluetooth La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Unitron s'effectue sous licence. Les autres noms de marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

EC REP

Unitron Hearing GmbH
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

Pour consulter la liste des entreprises du groupe Unitron, visitez le site www.unitron.com

CE 0678

Distributeur

B/14-050 029-5905-04

unitron.com/fr

0 698764 483605